

Einbauanleitung für das Wetterschutzgehäuse aP

Art.-Nr.: 70225 (Plexi) und Art.-Nr: 70226 (Edelstahl)

1. Schrauben Sie die Plexiglas- oder die Edelstahlhaube ab.
2. Schrauben Sie den Winkel des Wetterschutzgehäuses zusammen mit der Rückwand des MINITER an die vorgesehene Stelle.
3. Schließen Sie den MINITER an. Achten Sie darauf, dass das Kabel an der Wand entlang fließendes Wasser nach unten abtropfen lässt (leicht nach unten knicken).
4. Montieren Sie den MINITER fertig und schrauben Sie ihn von unten zu.
5. Schrauben Sie die Plexiglas- oder die Edelstahlhaube fest.



Breite: 110mm
Höhe: 100mm
Tiefe: 70mm