

STM

Einzugskartenleser

für das MINITER EC - Parksystem

Bestellnummer: 75006
Bedienungs- und Einbauanleitung



MINITER Einzugskartenleser für das EC - Parksystem

Vorwort


Um Schäden zu vermeiden und eine optimale Funktion zu gewährleisten, sollte diese Bedienungs- und Einbauanleitung aufmerksam gelesen werden.

Warnung

Anschluss, Inbetriebnahme sowie Instandhaltung dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Wenn das Gerät äußere Beschädigungen aufweist, nicht in Betrieb nehmen.

1. Anschluss



Die 12 VDC Versorgung muss 2A leisten.

Die mit „Schranke“ bezeichneten Klemmen sind ein potentialfreier Kontakt.

RK : Ruhekontakt

AK: Arbeitskontakt

2. Technische Daten

Versorgungsspannung	12VDC (EN60950) [10,7 VDC – 13,8 VDC]
Stromaufnahme	max. 2A
Schrankenöffnungskontakt	12VDC, 1A, potentialfrei
Gebrauchstemperatur	-0°C bis +60°C (Rel. Luftfeuchtigkeit bis 80%, nicht kondensiert)
Maße Blende	154 mm x 144 mm x 6 mm (BxHxT)
Maße uP Gehäuse	132 mm x 121 mm (ohne überstehende Muttern) x 130 mm (BxHxT)
Gewicht	1,3 Kg
Material	Edelstahl